



	Kontakty   Contacts	SK	EN	CZ
1	L1, L, N	Pripojte až 8 termostátov	Connect up to 8 room thermostats	Pripojte až 8 termostátů
2	1, 2	Možnosť pripojenia dvoch alebo viacerých* servopohonov	Option of connecting two or more* actuators	Možnost' pripojení dvou nebo více* servopohonů
3	BOILER COM, NO / 0V pripojenie Total I max 2(1)A	Most' regulácie kotla bezpečnostným pripojením	Option of controlling your boiler with voltfree contact	Most' regulace kotle bezpečnostným pripojením
4	ZONE VALVE 2 Or, Gr, SL, N   I max 3(2)A	Možnosť pripojenia dvojcestného zónového zmiešavacieho ventilu	Option of connecting a two way zone mixing valve	Možnost' pripojení dvoucestného zónového směšovacího ventilu
5	UFH PUMP N, PE, SL   I max 5(3)A	Možnosť pripojenia čerpadla podlahového vykurovania	Option of connecting a UFH pump	Možnost' pripojení čerpadla podlahového vytápění
6	TIMER T2, T1   I max 10A 250VAC	Možnosť použitia časovača. Ak je kontakt zopnutý, zariadenia sú v prevádzke.	Option of using a timer. If the contact is on, the devices is on.	Možnost' použít časovače. Pokud je kontakt sepnut, zařízení jsou v provozu.
7	POWER PE, N, L   I max 10A	Konektor pre napájanie zariadenia Ak prepojíte ei.	Connector for power of the device If you join the elec.	Konektor pro napájení zařízení Pokud propojíte ei.
*		Ak prepojíte ei. kontakty, môžete ovládať viac ako dva servopohony	Connectors then you can control more than two actuators	Pokud propojíte ei. kontakty, můžete ovládat více než dva servopohony