



New Dimensions Supreme Multimetalli pesuaine

New Dimensions Supreme on tehokas liuotuspesuaine teräkselle, sinkille ja alumiinille. New Dimensions Supreme poistaa pinnoilta erilaisia epäpuhtauksia, kuten kiillotusaineita, mineraaliöljyjä, vetoapuaineita tai saippuota.

New Dimensions Supreme on biohajoava eikä se sisällä kloorattuja liuottimia eikä öljypohjaisia yhdisteitä.

New Dimensions Supreme voidaan käyttää allaslinjoissa liuotus- tai ultraäänipesussa sekä suihkutuslinjoissa.

KÄYTTÖOHJE

Kevyt pesu:

Väkevyys:	2 – 5 % (= 20 - 50 ml/L)
Lämpötila:	60 – 82 °C
Käsittelyaika:	3 – 10 min
Liikutus:	kevyt ilmapuhallus tarvittaessa

Keskivahva pesu:

Väkevyys:	5 – 10 % (= 50 - 100 ml/L)
Lämpötila:	25 – 82 °C
Käsittelyaika:	3 – 10 min
Liikutus:	kevyt ilmapuhallus tarvittaessa

Vahva pesu:

Väkevyys:	10 – 35 % (= 100 - 350 ml/L)
Lämpötila:	60 – 85 °C
Käsittelyaika:	3 – 10 min
Liikutus:	kevyt ilmapuhallus tarvittaessa



MAKE UP

1. Täytä allas 2/3 tilavuudesta vedellä, jonka lämpötila on 35 – 45 °C.
2. Lisää kylpyä sekoittaen tarvittava määrä New Dimensions Supreme pesuainetta ja täytä vedellä työskentelytilavuuteen.
3. Säädä lämpötila noin 50 °C:een.

KYLVYN YLLÄPITO

Kylpyä analysoidaan säännöllisin väliajoin ja lisäykset tehdään analyysin perusteella.

ANALYSOINTIOHJE

1. Pipetoi 25 ml näyte Erlenmayer kolviin.
2. Lisää 50 ml ionivaihdettua vettä ja lisää muutama tippa metyylioranssi-indikaattoria.
3. Titraa 0,5 N rikkihapolla punaiseen väriin.

Laskutoimitus:

X ml 0,5 N rikkihappoa x 3,1 = til-% New Dimensions Supreme

Optimi = kts. käyttöliuoksen pitoisuus make-upissa.

VARUSTUS:

Allas:

Teräsallas (suositeltava). Myös kuumuuden ja alkalin kestävää muoviallasta voidaan käyttää.

Lämmitin: Uppo- tai kierukkalämmitin.

Liikutus: Kevyt ilmapuhallus tarvittaessa

SUOJAMÄÄRÄYKSET

Katso erillistä käyttöturvatiedotetta.